

- 1 - scarica app **COMMAND APP**
- 2 - crea il tuo account seguendo le istruzioni
- 3 - inserisci 16 batterie AA
- 4 - metti su ON fototrappola
- 5 - premi SYNC su fototrappola
- 6 - ogni led si accenderà sul verde

Caratteristiche varie

- La Stealth Cam è geolocalizzata e contiene una SIM
- Se clicco sulla **bandierina in basso** mi indica la posizione attraverso Google map in tutto il mondo.
- Clicca **sull'omino in basso** vedo:
 - Info sul profilo
 - Plans per la tariffa scelta, numero matricola della fototrappola «IMEI» e numero della SIM.
 - Carta Credito inserita.
 - My Group e Shared Access per condividere le immagini.
 - Setting

Condividere immagini

- Apri app **COMMAND** su cellulare
- Clicca freccia in giù sulla destra
- Clicca «**Shared**»
- Clicca «**My devices**»
- Clicca «**Add user**»
- Inserisco email da condividere
- Clicca «**Share**»
- Clicca «**logo condividi**»
- Invio il link a chi vuole condividere che dopo aver scaricato Command App può cliccare sul link ed accettare di vedere immagini e/o cambiare impostazioni.

Impostazione app dal cellulare

- Apri app **COMMAND** su cellulare
- Clicca freccia in giù sulla destra
- Clicca «**Setting**»
- Clicca «**Upload Frequency**» e scegli la frequenza con cui trasmettere al cellulare le foto fatte, poi clicca «Save» per salvare la tua scelta e per uscire. Questa funzione influisce molto sulla durata delle batterie.
- Clicca «**Upload Time**» e scegli l'ora in cui trasmettere al cellulare le foto fatte.
- Clicca «**PIR Photo**» e scegli se scattare foto o fare video.
- Clicca «**Photo Resolution**» e scegli la risoluzione dell'immagine.
- Clicca «**Photo Burst**» e scegli quante foto scattare per ogni movimento rilevato dal sensore.
- Clicca «**Burst Interval**» e scegli quanti secondi passano fra una foto e la successiva.
- Clicca «**PIR Delay**» e scegli quanto tempo passa fra il movimento percepito e la foto.
- Clicca «**PIR Sensibility**» regola la sensibilità del sensore movimenti. Con sensibilità elevata si raggiunge la massima distanza, ma la sensibilità ridotta consente di evitare lo scatto dovuto alle foglie mosse dal vento...
- Clicca «**Reduce Blur**» selezioni Standard o Advanced come livello di nitidezza dell'immagine notturna.
- Clicca «**Format Internal Memory**» cliccando Erase ti chiede se vuoi cancellare tutti le immagini memorizzate, se clicchi «**Erase**» cancelli tutte le foto
- Clicca «**Operating Hours**» programma le ore del giorno in cui accendersi: indicare ora inizio e ora fine.